

Drift og vedligeholdelse FALDUNDERLAG

Udførelsesperiode

Hele året

Et løst faldunderlag har til formål at optage stød og derved forhindre, at der sker alvorlige ulykker ved f.eks. fald fra legeredskaber. De anvendte materialer til faldunderlag bør være i overensstemmelse med DS/EN 1176 og 1177. Vedligeholdelsen sigter mod en renholdelse for ukrudt, samt en regulering af faldunderlagets tykkelse.

1. Tilstandskrav – krav til elementets tilstand skal altid være opfyldt

Synligt rodukrudt må ikke forekomme

Frøkrudt må:

- 1) Maks. dække 5 % af fladen
- 2) Aldrig blive højere end 15 cm
- 3) Aldrig være mere end et ½ år gammelt.

2. Vejledende vedligeholdelse – pr. år

- Fjernelse af ukrudt 4 gange.
- Regulering af faldunderlaget efter behov.

2.1 Fjernelse af ukrudt i faldunderlag – kan gøres med forskellige metoder

- Forebyg ukrudt ved at rive.
- Lugning med skuffejern.
- Ukrudtsbrænder.
- Håndlugning.

